

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces mini-lampes de sécurité. Équipées de LED ultra-claires, elles vous permettent de voir et d'être vu dans l'obscurité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe avec lumière blanche
- Lampe avec lumière rouge
- 4 piles boutons (CR2032)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions : 31 x 47 x 32 mm
Poids : 22 g par lampe
Alimentation : 2 piles bouton de type CR2031 / 3 V par lampe (fournies, préinstallées)

Mise en route et utilisation

1. Avant la première utilisation, retirez le film plastique du compartiment à piles.
2. Placez la lampe à l'emplacement souhaité, et faites passer la boucle en silicone autour.

Accrochez la boucle sur le crochet situé à l'avant de la lampe.

3. Pour l'allumer, appuyez sur le dessus de la lampe. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez changer de mode d'éclairage (Éclairage en continu/Clignotement rapide/Clignotement lent) et éteindre la lampe.

Remplacement des piles

Lorsque la luminosité des LED diminue ou que la lampe ne s'allume plus, vous devez changer les piles bouton.

1. Faites sortir la lampe de la gaine en silicone par le dessous ; pour cela, appuyez sur le dessus de la lampe tout en maintenant fermement la boucle de la gaine en silicone. Sortez entièrement la lampe de la gaine en silicone.
2. Ouvrez le compartiment à piles : soulevez avec précaution le couvercle blanc en vous aidant de la petite languette.
3. Retirez les anciennes piles bouton et insérez 2 nouvelles piles bouton de type CR2032. Le côté lisse des piles bouton (pôle positif) doit être orienté vers le couvercle.



NOTE :

Si vous n'arrivez pas à retirer les piles bouton, poussez-les doucement en glissant un objet fin (un stylo bille par exemple) par l'ouverture située de l'autre côté du boîtier.

4. Remplacez ensuite le couvercle du compartiment à piles, en appuyant bien pour le refermer parfaitement, puis insérez le boîtier de la lampe dans la gaine en silicone. Le bouton-poussoir situé à l'intérieur de la gaine en silicone doit s'insérer dans l'ouverture située sur le dessus du boîtier de la lampe. Le crochet permettant d'accrocher la boucle doit être glissé dans l'ouverture prévue.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la

lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.

- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2274, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.03.2015